

燃料装置

リヤ ホイールを取外す。(⇒15-5)

リヤ フェンダの爪をフレームから外し、マウント ナットを外してリヤ フェンダを取外す。

エア クリーナ ケースを後側から取外す。

エア クリーナ ケース シール ラバーの劣化を点検する。

取付けは取外しの逆手順で行なう。

●ブロー バイガス環元装置



ブリーザ チューブの折れ曲がりや劣化損傷を確認する。

