


●ブラックZ



●モンツアレッド



CBX750F 標準現金価格 ¥698,000 (北海道、沖縄および一部離島を除く)



SPECIFICATIONS

型式	RC17	点火方式	フルトランジスタ
全長 (m)	2.145	潤滑油方式	圧送飛沫併用式
全幅 (m)	0.740	潤滑油容量 (ℓ)	3.6
全高 (m)	1.240	燃料タンク容量 (ℓ)	22
軸距 (m)	1.465	クラッチ形式	湿式多板ダイヤフラムスプリング
最低地上高 (m)	0.145	変速機形式	常時噛合式6段リターン
シート高 (m)	0.795	変速比	1速 3.000
車両重量 (kg)	238		2速 2.235
乾燥重量 (kg)	217		3速 1.750
乗車定員 (人)	2		4速 1.434
燃費 (km/ℓ)	36 (60km/h定地走行テスト値)		5速 1.240
登坂能力 (tanθ)	0.46 (約25度)		6速 1.115
最小回転半径 (m)	2.8	減速比1次/2次	1.780/2.812
エンジン型式	RC17E	キャスター (度)	27°00'
総排気量 (cm³)	747	トレール (mm)	93
内径×行程 (mm)	67.0×53.0	タイヤサイズ	前 110/90-16 59H 後 130/80-18 66H
圧縮比	9.3	ブレーキ形式	前 油圧式ダブルディスク (デュアルピストンキャリパー) 後 油圧式ディスク (デュアルピストンキャリパー)
最高出力 (PS/rpm)	77/9,500	懸架方式	前 テレスコピック (円筒空気バネ併用) 後 スイングアーム (円筒空気バネ併用 フロリンク)
最大トルク (kg-m/rpm)	6.5/7,500	フレーム形式	ダブルクレードル
キャブレター型式	VE64		
始動方式	セルフ		

* 定地燃費は定められた試験条件のもとでの値です。したがって、走行時の気象、道路、車両、整備などの諸条件により異なります。
* 車体色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。* 本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

Hello! Good Rider

身につけよう。安全走行のためのルールとマナー。

- ヘルメットを正しくかぶりましょう。
ヘルメットはJIS、Sマークつきのものを正しくかぶり、あごひもはキチンとめましょう。あみだ・目深にかぶると危険です。同乗される方も、ヘルメットは必ずかぶりましょう。
- 点検整備を忘れずに行ないましょう。
快適なライディングは、手入れの行き届いたバイクから生まれます。乗る前には必ず点検整備を。ぜひ習慣づけてください。
- 安全のため改造はやめましょう。
バイクの構造や機能に関する改造は、法律に触れることはもちろん、操縦性を悪化させたり、排気音を大きくしたり、ひいてはバイクの寿命を縮めることになります。バイクは正常な状態で乗りましょう。

- 安全速度で走りましょう。
バイクの性能や自分の運転技術、そして路面状況や天候条件に合わせて、ゆとりある速度で走りましょう。
- カーブではスピードをひかえめに。
スピードオーバーでカーブに入ると、大きくふくらむことがあります。カーブには十分にスピードを落として入りましょう。
- 追越しは余裕をもって。
遠くに見えても、対向車は約2倍の速度で迫ってきます。十分な余裕をとって、安全を確かめてから追越ししましょう。
- 早朝・夕方への「ヘッドライト早め点灯」を。
早朝や夕方の走行は、周囲の暗さにとけこんで、他の車から確認されにくくなります。早めにヘッドライトを点灯して、できるだけ目立つようにしましょう。

- バイクには、バイクにふさわしい服装で乗りましょう。
ライディング時に求められる服装は、まず機能に徹していることです。道路上でよく目立ち、身体にフィットした長袖、長ズボンが好ましく、運転しやすく動きやすいものをお選びください。
- HMS (ホンダ・モーターサイクリスト・スクール) で、安全運転の知識と確かな技術を習得しませんか。
乗車技術の級別審査にチャレンジし、さらに上のクラスの二輪車をめざしたい...そんなライダーのために、鈴鹿サーキットと、交通教育センター「福岡」、埼玉県浦川の「レインボー」、交通教育センター「レインボー」浜松)にHMS)があります。ここでは専門のインストラクターが直接指導にあたり、幅広い技術と知識のレッスンをこなしています。受講のお申し込みはお近くのホンダ販売店へどうぞ。
- ホンダ・デートランド「走れる展示場」。
バイクとデート...そんな楽しい気分でお乗りいただけるのが、ホンダ・デートランド「走れる展示場」です。ファミリーバイクからスーパースポーツバイクまでが常時待機。乗って、走って、比べて、納得のいく一台が選べいただけます。詳しくはお近くのホンダ販売店へお問い合わせください。
- 素晴らしいライダー仲間「セーフティクラブ」。
仲間と行くツーリングの楽しさは格別です。セーフティクラブは、

- 安全運転の知識と技術を、楽しい活動の中で向上させるクラブです。どなたでもご入会いただけます。なお、ホンダ販売店、ホンダSFでは、同クラブ結成のお手伝いもいたしております。
- 目で見える安全運転「SAFETY2&4」(ツーランドフォー)。
安全運転の技術と知識を、見て読んで身につける楽しい月刊誌「SAFETY2&4」。購読のお申し込みは、お近くのホンダ販売店、ホンダSFへ。
- バイクの「何でも博士」が、あなたのお近くにいます。
安全運転普及指導員は、安全な乗り方や運転技術・知識を身につけた、いわばバイクの「何でも博士」です。あなたのお近くのホンダ販売店やホンダSFで、安全運転普及指導員がお待ちしております。
- バイクのく「安全運転」に関するお問い合わせは、各支店のホンダ安全運転普及本部・地区事務局へどうぞ。
- 安心のサービスネット——ホンダSFは全国約210ヵ所。
ホンダSFは全国ネットですから、ツーリングのときでも安心して点検・整備が受けられます。
- ふれあいの場所——ホンダSR。
二輪車、四輪車、発電機、船外機などホンダが誇る新製品を一堂に展示している、すてきなショールームです。ぜひ一度お立ち寄りください。SRは各支店所在地(但し、北海道を除く)にあります。

お求めやすく便利な《ホンダクレジット》
をご利用ください。
わずかな現金とかんたん手続きで、ホンダのバイクが
お求めいただけます。(クレジットカードはりません)



お問い合わせは左記の販売店、または下記へどうぞ。
東京支店 〒150 東京都渋谷区神宮前6-27-8 ☎03(498)3251
名古屋支店 〒460 名古屋市中区千代田1-7-2 ☎052(261)2671
大阪支店 〒530 大阪府北区南扇町7-31 ☎06(313)1171
九州支店 〒812 福岡市博多区祇園町8-7 ☎092(291)5131
仙台支店 〒980 仙台市土樋1-11-2 ☎0222(25)6171
北海道支店 〒060 札幌市中央区北1条西7-1 ☎011(251)9231