ギヤシフトリンケージの脱着